




Der **Beiter** NOCKADAPTER


Der **Beiter Nockadapter** ist ein unentbehrliches Hilfsmittel. Er dient beim Befiedern von Pfeilen mit asymmetrischen Beiter Nocken dazu, die Federn in gleichem Abstand (Winkel) zueinander zu kleben. Der **Beiter Nockadapter** ist für jedes Befiederungsgerät geeignet und wird bei jedem Beiter Tri-Liner serienmäßig mitgeliefert.

Der **Beiter Nockadapter** dient auch als Markierung für Pfeile (z.B. Ersatzpfeil), die sich im Köcher befinden und nicht geschossen werden sollen.




Der **Beiter** PUSH'N'PULL

Der **Beiter Push'n'Pull** ist ein Werkzeug zum Einsetzen, Verdrehen oder Austauschen von Beiter Nocken.



Zur korrekten Nutzung, den Push'n'Pull von der Rückseite über die Nocke ziehen...



...dann den Push'n'Pull mit Daumen und Zeigefinger zusammendrücken.

Drehen Sie den Push'n'Pull während Sie die Nocke einsetzen oder herausziehen!